



Før indtastning af ur trykkes på Reset. Herved annulleres alt hvad der eventuelt kan være indtastet i uret.

INDTASTNING AF DAG OG KLOKKELET:

Ur- tasten  holdes nedtrykket under hele indtastningen af dag og klokkeslet. Den aktuelle dag indtastes på en rød dagtast. Den indtastede dag indikeres på displayet. Det aktuelle tidspunkt indtastes ved hjælp af h (timer) og m (minutter). h + og m + er tid frem, h - og m - er tid retur.

Når både dag og klokkeslet ses på displayet, slippes ur- tasten . Uret skulle nu gå. Dette indikeres ved at de to prikker, mellem timer og minutter, på displayet blinker. Sker dette ikke er indtastningen fejlagtig foretaget.

INDTASTNING AF OMSKIFTETID:

Tryk på tasten S. Omskiftetiden indstilles ved tryk på en rød dag- tast, en time- tast h, en minut- tast m samt på I/O- tasten. (I = dag, 0 = nat). Efter afsluttet indtastning, trykkes taster på tasten S. Omskiftetid er nu indsat i lageret og displayet står på --:--, hvilket betyder at der er plads i lageret til næste omskiftefunktion. I alt er der plads til 56 omskiftefunktioner.

BLOKPROGRAMMERING:

Når man på forskellige dage ønsker omskiftefunktioner på samme tidspunkt, kan disse indtastes samtidigt. Man taster tiden og I/O- funktioner ind, derefter trykker man på de ønskede dag- taster. Tryk derefter på tasten S. Bemærk: Såfremt man under eller efter indtastningen af omskiftetid ikke påvirker en tast i ca. 15 sek., skifter uret automatisk om til urvisning. Sker dette må indtastningen gentages.


OMSKIFTETID KONTROLLERES:

Ved hvert tryk på tasten L, vises en omskiftetid på displayet.

OMSKIFTETID ANNULLERES:

Den aktuelle omskiftetid bringes frem på displayet ved tryk på tasten L. Derefter trykkes på tasten CL.

MANUEL BETJENING:

Med tasten  er det muligt manuelt at ændre I/O- funktionen, uden at dette påvirker det indtastede program.

SOMMER / VINTERTID:

Ønsker man omstilling til sommertid, skal 1h trykkes een gang, og uret stiller sig automatisk een time frem. Indikeringen 1h på displayet vises. Tilbagestilling til vintertid sker ligeledes ved eet tryk på 1h. Uret stilles automatisk een time tilbage, og markeringen slettes.

EKSEMPEL: (evt. fabrik)

Indtastning (dagprogram) :

Mandag kl. 5.00, samt tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 6.00

Udtastning (natprogram) :

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 16.00

Tryk tasten S. Tryk Mo. Tryk I/O (kanal 1) til display I/O viser I.

Tryk h+ eller h-, samt m+ eller m- til display viser 05:00. Tryk S.

Tryk Di, Mi, Do og Fr. Tryk I/O (kanal 1) til display I/O viser I.

Tryk h+ eller h-, samt m+ eller m- til display viser 06:00. Tryk S.

Tryk Mo, Di, Mi, Do og Fr. Tryk I/O (kanal 1) til display viser markering 0.

Tryk h+ eller h-, samt m+ eller m- til display viser 16:00. Tryk S.

Lørdag og søndag vil her automatisk køre efter natprogram.

