

# VÆLG ECL COMFORT TIL DIN APPLIKATION

ECL Comfort				ECL applikation nøgle betegnelse	Applikation og system type	Kreds typer			Brugsvand		
ECL 110	ECL 210	ECL 296	ECL 310			Varme	Køl	Brugsvand	Varmtvands- beholder	Buffer beholder	Brugsvands veksler
•				116	FV						
•				130	FV						
	•	•	•	A214	FV/FK (Vent)		*				
	•	•	•	A217	FV						
	•	•	•	A230	FV/FK	<sup>1)</sup>	* <sup>1)</sup>				
	•	•	•	A231	FV						
	•	•	•	A232	FV/FK		*				
	•	•	•	A237	FV						
	•	•	•	A247	FV						
	•	•	•	A260	FV						
	•	•	•	A266	FV						
	•	•	•	A275	Kedel						
			•	A319	FV						
			•	A333	FV						
			•	A361	FV						
			•	A362	FV						
			•	A367	FV						
			•	A368	FV						
			•	A376	FV						
			•	A377	FV						
			•	A390	FV		*** <sup>1)</sup>				

## Forklaring til applikationsnøglebetegnet:

A = Applikationsnøgle

2 = Passer til ECL Comfort 210, 296 and 310

3 = Passer kun til ECL Comfort 310

Forkortelser::

FV (fjernvarme); FK (fjernkøl)

Noter:

1) = enten varme eller køl

## ECL Comfort 310 udvidelsesmuligheder

For applikationer med udvidet krav til den yderligere interne I/O-udvidelsesmodul ECA 32 og ECA 35 er tilgængelig.

- Til genopfyldning af vand og to-pumpe funktion
- Til analog (0 - 10 V) styring af motoriserede reguleringsventiler, spjæld og roterende varmevekslere
- Ekstra signalindgange
- Til analog (0 - 10 V) styring af cirkulationspumpens hastighed
- Til PWM signal baseret styring af cirkulation, opladning og styre pumpehastigheden (kun ECA 35)

## ECL tilbehør og temperaturfølere

- Bunddel til montering på væg eller DIN-skinne
- Temperatur følere (Pt 1000)
- Udendørs og rum
- Røroverflade og nedsænkning

**KONTAKT OS OG BESTIL:** Telefon 36 78 42 18 • info@reci.dk • www.reci.dk

**Salg, service & produktion:** Geminvej 24, 2670 Greve • **Lager:** Agenvej 24, 2670 Greve